

PURE ROCK

Cuarzo / Natural
Piedra mate *

ARKO[®]
INNOVATION DESIGN



Recomendaciones de uso y aplicaciones

60x60	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓

Datos técnicos

Cuerpo	Porcelánico
Absorción de agua	< 0.5 %
Variación de tono	III (media)
Resistencia al craquelado	Resiste
Boquilla mínima	5 mm
Resistencia al desgaste (PEI): Cuarzo / Natural	IV (media-pesada)
Resistencia al ataque químico	Resiste
Resistencia a manchas	Resiste
Módulo de ruptura	>350 kgf/cm ²
Dureza del vidriado	8
Resistencia al choque térmico	Resiste

Guía de instalación

- 1.- Para patrones de instalación en desfase, se debe aplicar un desplazamiento del 33% máximo.
- 2.- Revise el contenido de la caja antes de instalar. Verifique que la calidad, el tono y el calibre impresos en la caja sean los mismos en todo el lote. Esto es importante ya que no se aceptan reclamaciones después de instalado el producto.
- 3.- Garantice una superficie plana en las paredes o el piso antes de la colocación.
- 4.- Para la instalación de los recubrimientos cerámicos, usar un pegazulejos de calidad (recomendado para este uso) y aplicarlo tanto en la pared/piso como en la pieza.
- 5.- Los lados de la pieza deben quedar perfectamente limpios antes de la colocación de la siguiente pieza.
- 6.- No dejar secar y/o endurecer restos del pegazulejo o emboquillado sobre la superficie del cerámico.

Visítanos:



Arko



arko_design



arkodesign.com.mx

